



Einschalten



Drücken



Ausschalten



Drücken



Programm wählen



Drücken



Große ID Anzeige



Gedrückt halten



Bodenabgleich



Gedrückt halten



Freq.Scan



Gedrückt halten



Pinpointen



Gedrückt halten



Navigieren



Drücken
ZURÜCK



Gedrückt halten
AUSWÄHLEN



Drücken
NACH UNTEN



Optionen



Verbinden
Konfig
Audio
Programme



Menü

Disk
Sens
Freq. Max
Eisenlautstärke
Reaktionszeit
Signalverstärkung
Bodeneinstellung

